

INFORMAZIONI TECNICHE

COMPOSIZIONE: Termoadesivo copoliestere su supporto di carta siliconata. Adatto per termosaldare Patch su tessuti in cotone e poliestere.

SPESSORE: CT FERRO 45 my ca - CT PRESSA 100 my ca

UTILIZZI: CT - FERRO Film leggero adatto all'utilizzo con il ferro da stiro.
Temperatura 130° ca. x 15 secondi ca.

CT - PRESSA Film pesante adatto all'utilizzo con la pressa.

Primo passaggio (Applicazione della colla dietro patch):

Temperatura 130° ca. x 10 secondi

Secondo passaggio (Applicazione patch a capo finito):

Temperatura 130/150° ca. x 10 - 15 secondi

IMBALLI: Rotoli h. 50 cm x 25 mt venduti singolarmente
Rotoli h. 100 cm x 100 mt venduti singolarmente
Altre misure su richiesta



RACCOMANDAZIONI D'USO



Dopo aver ricamato e ripulito da residui la patch applicare sul retro il termoadesivo rispettando temperature e tempi indicati senza rimuovere la carta siliconata. A raffreddamento avvenuto togliere la carta e rimuovere la colla in eccesso dalla patch.

La patch termoadesiva è pronta per la consegna. Nel caso si debba applicarla su un tessuto trasferirla rispettando temperature e tempi indicati.

Nel caso si utilizzino tessuti molto spessi o non lineari, ripetere il procedimento per aggiungere maggior termoadesivo alla patch.

Le temperature e dei tempi di applicazione sono indicativi. Occorre adattarli ai materiali utilizzati.

In linea di massima per evitare danni ai tessuti dovuti

all'alta temperatura, è consigliato aumentare il tempo di applicazione, piuttosto che la temperatura.

INFO:

La colla tende a migrare verso la fonte di calore. Consigliamo pertanto di applicare il calore al tessuto sopra il quale va incollato il ricamo e non viceversa, incollando pertanto la patch con il capo al rovescio.

Il termo adesivo aderirà perfettamente dopo 48 ore.

Si consiglia di non procedere con lavaggi prima che siano trascorse le ore indicate.

Si consiglia lavaggi delicati con detersivi neutri.